

SpeedDrain - postup montáže

1



umístění drenážní roury v kraji role geokompozitu

2



překrytí roury volnou vrstvou geotextilie

3



odstranění krycí pásky samolepícího pásu

4



slepení obou geotextilií samolepícím pásem:
utažení se řídí rozměrem roury

5



geokompozit s vlepenou rourou

6



výrobek s vlepenou rourou připravený k zasunutí
do výkopu drenážního žebra